

KoolSpot Platinum Plus Cortina Solar (Item #338432)

Valance
(VA09)

Tela de Cortina
(SC08)

Tubo Inferior
(BT09)



Cubierta Izquierda del
Valance (LVC09)



Cubierta Derecha del
Valance (RVC09)



Enchufe Arnés
(PB09)



Arnés Conector
(CB09)



Enchufe con punta
(P09)



Conector con Cadena
(C09)



Valance Arnés
(VB09)



Tornillo
(S09)



Dispositivo de Seguridad de la
Cadena (CSD09)



Enchufe de Tubo inferior
(BTP09)



Fig A

Nota: Nosotros recomendamos que dos (2) personas instalen esta cortina

Antes de usted comenzar

INSTALACIÓN EN LA PARED

INSTALACIÓN EN EL TECHO

Determinar su tipo de instalación. Su cortina KoolSpot puede ser colgada en una pared o en el techo. Por favor ver la Figura B y Figura C

Su cortina fue enviada con una película protectora para evitar daño durante el transporte.

Remover esta película antes de la instalación.



Fig B



Fig C

Paso 1: Instalar el arnés del Valence

Debes instalar por lo menos tres (3) de los soportes de Valence; usted debe instalar por lo menos dos (2) de los arnés de soportes. Instalar un (1) soporte cerca de las puntas de los cables. Importante: Instalar sus arnés por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) de cada lado de la cortina (ver Fig D). Nosotros recomendamos instalar su arnés cerca de los lados de la cortina, permitiendo una distancia por lo menos 2 pulgadas (5.08 cm) de cada lado.



Fig D (instalación en la pared demostrada)

INSTALACIÓN EN LA PARED

Para instalación en la pared, usted necesita permitir una distancia mínima de 1 pulgada (2.54 cm) sobre el soporte permitir que la cortina enganche en el arnés (solamente si hay un techo que cuelgan la cortina).(ver Fig E)



Fig E

INSTALACIÓN EN EL TECHO

Para instalación en el techo, usted necesita permitir una distancia mínima de 1 pulgada (2.54 cm) detrás del soporte para permitir que la cortina enganche sobre el soporte (solamente si hay una pared detrás de la cortina). (ver Fig. F)



Fig F

Si usted quiere usar el tercer arnés, instalarlo cerca del centro de la cortina. Es MUY importante que el arnés este perfectamente centralizado uno con otro (sus cortinas no será instalada correctamente, solamente si el arnés está perfectamente centralizado uno con el otro). Nosotros recomendamos usar una medida para nivelar los huecos de los tornillos.

Instalar la cortina con los arnés en la madera o pared. Si la madera no esta disponible, entonces usted necesita usar anclas (no incluido). Para mas informacion buscar su especialista en ferreteria.

Para una instalación en la pared, tenga certeza de que las lengüetas plásticas en los soportes de la cortina estén apuntando en la dirección de la tierra. (Fig G)

Para una instalación en el techo, tenga certeza de que las lengüetas plásticas en los soportes de la cortina estén apuntando en la dirección de usted. (Fig H)

Les recomendamos que usted use huecos pre marcados.

INSTALACIÓN EN LA PARED

INSTALACIÓN EN EL TECHO



Fig G



Fig H

Paso 2: Instalar la cortina

INSTALACIÓN EN LA PARED

Para instalación en la pared, primero enganche la parte de encima del Valance de la parte arriba del arnés (Fig. I), entonces girar la cortina para abajo y apretar en su posición (Fig. J)



Fig I



Fig J

INSTALACIÓN EN EL TECHO

para instalación en el techo, primero enganche la parte de atrás del Valance arnés (Fig. K). Después, girar el Valance de la cortina hacia arriba y apretar en su posición (Fig. L)



Fig K



Fig L

Nota: quizás necesite empujar las lengüetas plásticas en los soportes del Valance para ayudar a las cortinas para oprimir en el lugar. (Fig. M)



Fig M

Instalar el dispositivo de seguridad de la cadena

El dispositivo de seguridad de la cadena asegura la cadena para reducir el riesgo de estrangulación. Para instalar el dispositivo de seguridad de la cadena hacer un hueco con tornillo en la pared / poste (ver Fig. N). Asegurarse que la cadena este bien amarrada antes de instalar el dispositivo de seguridad de la cadena.

Si la columna de madera no esta disponible, usted debera usar una ancla (no incluido). Para mas informacion buscar su especialista en ferreteria.

Paso opcional: Asegurar el fondo de la cortina

Los enchufes inferiores del tubo de su cortina tienen huecos para permitir asegurar la cortina en condiciones de brisa. Puedes utilizar una variedad de métodos para atar (tornillo, gancho, clavo, etc.).

Ofrecemos un sistema de gancho como accesorio (ver Fig. O) Contactenos para mas información



Fig O



Fig N

Mudar la cadena para el lado izquierdo de la cortina.

1. Colocar su cortina en el piso con la frente hacia usted.
2. Primero, quitar todas las capas (derechas y izquierdas). Cuando quita las cubiertas de la cortina, utilizar una herramienta para ayudar a quitar las cubiertas Después que usted tenga quitado las capas de la cortina, mudar sus posiciones.
3. Después, quitar el arnés (embrague y enchufe) soltando los tornillos y posicionando el arnés en el piso (Fig. P). No es necesario quitar los tornillos, usted solamente necesita aflojar los tornillos



Fig P

4. Quitar el Valence (dejar la cortina en el piso) e invertir (virar para el otro lado) el Valence para que la frente de la tela este para el otro lado volteado. Usted no necesita invertir de lado la cortina. Si usted ha volteado la capa del Valence anteriormente, entonces ahora estan en la posicion correcta del Valence.
5. Colocar los dos arnés y la cubierta del arnés. Importante: Al substituir los soportes, estar seguro de empujarlos completamente hacia adentro antes de apretar los tornillos.

Cambiando de la dirección del rodillo de tu cortina

Si usted quiere cambiar la dirección de la tela, simplemente rodar abajo totalmente.. Después que la tela esta totalmente hacia abajo continuar rodando la tela de la cortina...la cortina volvera sola en la otra direccion opuesta.

Mantenimiento

Para limpiar su cortina KoolSpot simplemente lavar con agua y jabon y fregar con un cepillo suave. Nota: si usa cloro o un limpiador abrasivo anulará la garantía. Rodar la cortina abajo para secar con viento. Tu cortina debe estar cerrada hacia arriba durante condiciones de fuerte viento.

Información adicional

Un CD-ROM con instrucciones esta incluido con tu cortina. Este disco ayuda instalar tu cortina. Usted tambien puede ver el video in la internet www.koolspot.net

No te olvides de enviar tu tarjeta de registro y garantía.